

PAA6 Software & Driver Installation

The PAA6 software does not require installation. Instead, simply extract all files from the 'PAA6 Software.zip' archive into a folder on your computer. To open the software, run PAA6.exe. The software will open and automatically locate the PAA6 connected to the computer's USB port.

Please note that the PAA6 software requires a firmware update to operate. As of the writing of this document, the latest version is 2.066 and can be downloaded using the following hyperlink:

<https://phonic.boxcn.net/shared/static/blyhoayi372r0vwhgo9v.zip>

Firmware installation instructions can be found within.

Driver Installation

When the PAA6 is connected to a Windows computer for the first time, Windows will tell you it's found a new device but may struggle to find an appropriate driver. When asked to locate a driver for the PAA6, select "Browse my computer for driver software" to proceed. Then select "Let me pick from a list of device drivers on my computer". The correct driver can be found in this location:

Network adapters >> Microsoft Corporation >> Remote NDIS Compatible Device

You may get a warning saying that it's not recommended that you install this driver, but select 'continue anyway' to use this driver for the PAA6.

Software Operation

Please consult the PAA6 for operation of the PAA6 software. All functions can be accessed using the Windows software just as they normally would on the PAA6 itself. A new function added to the software allows you to take screen captures with the touch of a key. When the PAA6 software is open, push the F1 button on your keyboard to take an immediate snapshot of the current screen. This screen cap will be stored in the PAA6 software directory.

Software de PAA6 y drivers de instalación

El software PAA6 no requiere instalación. Sólo tiene que extraer todos los archivos de la Archive 'PAA6 Software.zip' en una carpeta de su ordenador. Para abrir el software, ejecute PAA6.exe. El programa se abrirá y localizara automáticamente el PAA6 conectado al puerto USB del ordenador.

Tenga en cuenta que el software PAA6 requiere una actualización de firmware para funcionar. La última versión es de 2.066 y se puede descargar usando el siguiente enlace:

<https://phonic.boxcn.net/shared/static/blyhoayi372r0vwhgo9v.zip>

Instrucciones de instalación del firmware se pueden encontrar dentro.

Instalación del Controlador

Cuando el PAA6 está conectado a un ordenador con Windows, por primera vez, Windows le indicará que ha encontrado un nuevo dispositivo, pero pueden tener dificultades para encontrar un controlador adecuado. Cuando se le pregunta para localizar un controlador PAA6, seleccione "Buscar software de controlador" para continuar. A continuación, seleccione "Elegir de una la lista de controladores de dispositivo en mi equipo "El controlador correcto se puede encontrar en este lugar.:

Red Adaptadores >> Microsoft Corporation >> NDIS remoto Dispositivo Compatible

Usted puede recibir una advertencia diciendo que no es recomendable que instale este controlador, pero seleccione 'continuar de todos modos' para utilizar este controlador para el PAA6.

Funcionamiento del Software

Por favor consulte el PAA6 para el funcionamiento del software PAA6. Todas las funciones son accesibles a través de Windows tal como lo haría normalmente en el propio PAA6. Una nueva función añadida al software le permite tomar capturas de pantalla con sólo pulsar una tecla. Cuando el software PAA6 está abierto, pulse la tecla F1 en su teclado para capturas de pantalla inmediatas de la pantalla actual. Las capturas de pantalla se almacenarán en el directorio de software PAA6.

PAA6 Software & Treiber Installation

Es ist keine Installation für die PAA6 Software nötig. Extrahieren Sie einfach alle Dateien im Ordner „PAA6 Software.zip“ in einen Ordner auf Ihrem Computer. Um die Software zu öffnen, klicken Sie auf die Anwendung „PAA6.exe“. Die Software öffnet sich und erkennt das am USB-Anschluss des Computers angeschlossene PAA6 automatisch (sofern es eingeschaltet ist).

Beachten Sie bitte, dass der Betrieb der PAA6 Software ein Firmware Update am PAA6 voraussetzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments handelt es sich dabei um die Version 2.066, welche unter folgendem Link zum Download zur Verfügung steht:

<https://phonic.boxcn.net/shared/static/blyhoayi372r0vwhgo9v.zip>

Die Installationsanweisung wird dabei ebenso mitgeliefert.

Installation des Treibers

Wird das PAA6 zum ersten Mal an einen Windows Computer angeschlossen, meldet Windows, dass es eine neue Hardware gefunden hat, wird aber Schwierigkeiten haben, einen passenden Treiber zu finden. Bei der Aufforderung, den Treiber für das PAA6 zu wählen, klicken Sie auf “Browse my computer for driver software” (Den Computer nach einem Treiber durchsuchen). Dann klicken Sie auf “Let me pick from a list of device drivers on my computer” (aus einer Liste von Gerätetreibern auf meinem Computer auswählen). Den korrekten Treiber finden Sie im Gerätemanager:

Netzwerkadapter >> Microsoft Corporation >> Remote NDIS Compatible Device

Wahrscheinlich erscheint eine Warnmeldung, dass es nicht empfohlen wird, diesen Treiber zu installieren – Sie können aber bedenkenlos auf ‘continue anyway’ (dennoch fortfahren) klicken, um diesen Treiber für das PAA6 zu verwenden.

Betrieb der Software

Die Bedienung der PAA6 Software entspricht exakt der am Gerät – Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung vom PAA6. Alle Funktionen des PAA6 können auch über die Windows Software ausgeführt werden. Eine neue Funktion, die der Software hinzugefügt wurde, ermöglicht, jederzeit Screenshots der gerade aufgerufenen Funktion zu erstellen. Betätigen Sie einfach im laufenden Betrieb die F1 Taste, der Screenshot wird automatisch im PAA6 Ordner als png-Datei abgelegt und kann für Dokumentationen verwendet werden.

Logiciel PAA6 & Driver d'installation

Le logiciel du PAA6 ne nécessite aucune installation. Juste extraire tous les fichiers de l'archive 'PAA6 Software.zip »dans un dossier de votre ordinateur. Pour ouvrir le logiciel, exécutez PAA6.exe. Le programme s'ouvre et localisera automatiquement le PAA6 connecté au port USB de l'ordinateur.

Notez que le logiciel PAA6 nécessite une mise à jour firmware pour fonctionner. La dernière version peut être téléchargée à l'adresse suivante:

<https://phonic.boxcn.net/shared/static/blyhoayi372r0vwhgo9v.zip>

Les instructions d'installation du firmware peuvent être trouvées à l'intérieur.

Installation du pilote/Driver

PAA6 Lorsqu'il est connecté à un ordinateur Windows pour la première fois, Windows indique qu'il a trouvé un nouveau périphérique, mais peut avoir des difficultés à trouver un pilote approprié. Lorsqu'on lui a demandé de trouver un pilote PAA6, sélectionner "Rechercher le pilote logiciel" pour continuer. Ensuite, sélectionnez "Choisir un la liste des pilotes périphériques sur mon ordinateur "Le pilote peut être trouvé ici:

Adaptateurs réseau >> Microsoft Corporation >> NDIS à distance périphérique compatible

Vous pouvez obtenir un avertissement disant qu'il n'est pas recommandé d'installer ce pilote, mais sélectionnez «Continuer» pour utiliser ce pilote pour PAA6.

Fonctionnement du logiciel

S'il vous plaît se référer à l'opération PAA6. Toutes les fonctions sont accessibles via Windows comme vous le feriez normalement dans votre propre PAA6. Une nouvelle fonctionnalité ajoutée au logiciel vous permet de prendre des captures d'écrans avec une seule touche. Lorsque le logiciel PAA6 est ouvert, appuyez sur la touche F1 de votre clavier pour capturer l'écran actuel. Les captures d'écran sont stockées dans le répertoire du logiciel PAA6.