

ГЕНЕРАТОР ЛЕГКОГО ДЫМА F-900S

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

F-900S – это качественное и надежное устройство для генерации легкого дыма, которое может использоваться на танцплощадке, в клубе, баре и т.д. для создания фантастических эффектов. Чтобы использовать устройство максимально эффективно, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя.

I. Технические характеристики:

Модель:	F-900S
Напряжение:	240В переменного тока/50Гц
Потребляемая мощность:	900Вт
Предохранитель:	250В/4А
Время разогрева:	4 минуты
Производительность:	142 кубометра в минуту
Емкость бачка:	1 литр
Габариты:	335x190x140 мм
Масса:	4,6кг

II. Управление

1. Распакуйте устройство и протрите жерло устройства. Обнаружив механические повреждения или отсутствие частей, обратитесь к продавцу.
2. Установите устройство горизонтально и откройте крышку бачка. Залейте качественную жидкость для производства легкого дыма.
3. Подключите контакт пульта управления к разъему CONTROL INPUT на задней панели устройства.
4. Подключите генератор легкого дыма к сети питания (240 вольт) и проверьте заземление. Включите устройство. По окончании разогрева загорается индикатор на пульте управления.
5. Используйте кнопку на пульте управления для генерации легкого дыма. Генерация возможна, только пока горит индикатор.

III. Меры предосторожности

1. Устройство предназначено для использования в помещении, не подвергайте его воздействию дождя и влаги.
2. Устройство можно устанавливать на пол или подвешивать с наклоном не более 15 градусов.
3. Обеспечьте достаточную вентиляцию и установите устройство на расстоянии не менее 20 см от других предметов.
4. Держите устройство подальше от детей.
5. Не размещайте генератор легкого дыма вблизи от легко возгораемых или взрывоопасных веществ.
6. Во время работы генератора не направляйте жерло на людей.
7. По окончании жидкости прекратите использовать устройство, и немедленно залейте качественную жидкость во избежание повреждения устройства.
8. Заливая жидкость, будьте осторожны, так как пролитая на устройство жидкость может вызвать короткое замыкание.
9. Не заливайте в устройство возгораемую жидкость (бензин, духи и т.д.).
10. Если в устройстве нет необходимости, выключите его. Если генератор легкого дыма используется стационарно, используйте дополнительный выключатель для выключения питания устройства.
11. Замена кабеля питания выполняется специалистом.

IV. Уход

1. Некачественная жидкость для генерации легкого дыма загрязняет устройство. Пожалуйста, используйте высококачественную жидкость.
2. Промывайте устройство каждые 40 часов работы 20% раствором уксуса.
 - A. Снимите и прочистите жерло уксусом.
 - B. Вылейте жидкость из бачка. Залейте в бачок чистящую жидкость и используйте машину, пока чистящая жидкость не закончится.
 - C. Установите жерло и залейте жидкость для генерации легкого дыма.
3. Если машина работает плохо или слышны сильные шумы, отключите питание и проверьте уровень жидкости, предохранитель, разъем пульта управления и вилку питания. Не обнаружив неисправности, включите устройство и нажмите кнопку на 30 секунд. Если машина по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу.
4. Если устройство не используется, отключите его от сети питания.

V. Другое

1. Капли воды появляются на жерле любого генератора легкого дыма в результате конденсации.
2. Во время или после работы возможен выброс небольшого количества дыма.
3. При снижении температуры до определенного уровня устройство автоматически включает разогрев до рабочей температуры.