



# EUROSOUND MWS

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

**MWS08AU**  
**MWS10AU**  
**MWS12AU**  
**MWS15AU**

**ЕАС**



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



**ASIA MUSIC**  
Established in 1991

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

- Прочитайте и сохраните эти инструкции.
- Внимательно относитесь ко всем предупреждениям.
- Следуйте указаниям, даваемым в инструкциях.
- Не используйте устройство рядом с водой
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя, которые описаны ниже.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, батарей, печек или другой аппаратуры (включая усилители) излучающей тепло.
- В целях безопасности используйте вилку с заземлением. Вилка с заземлением имеет три контакта, один из которых – заземляющий. Заземляющий контакт используется для обеспечения дополнительной безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены на соответствующую.
- Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Используйте оборудование только вместе с тележкой, подставкой, треногой или столом, рекомендованным производителем, или поставляемым вместе с оборудованием. При использовании тележки, будьте внимательны при ее перемещении вместе с аппаратурой во избежание опрокидывания.
- Во время грозы отключайте оборудование. Также отключайте в том случае, если оборудование не используется в течение длительного времени.
- Обслуживание устройства должно проводиться квалифицированным персоналом. Обращайтесь в сервисный центр в случае какого-либо повреждения оборудования, сетевого шнура, вилки, попадания внутрь жидкости или посторонних предметов, при эксплуатации оборудования под дождем или в условиях повышенной влажности, если оно не работает нормально, или упало.
- При наличии в руководстве пользователя сервисной инструкции: «ВНИМАНИЕ – ЭТИ СЕРВИСНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ РАБОТ, КРОМЕ ОПИСАННЫХ В ИНСТРУКЦИИ.»
- Для полного отключения оборудования от сети питания, отключите сетевой шнур из розетки.
- ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности.
- Избегайте попадания на оборудование воды. Следите за тем, чтобы на оборудование не были установлены емкости с водой.
- Данное оборудование необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более –10 - +40 °C, влажность не более 80%.
- Не допускайте многократных изгибов и пережатий кабеля. Не прикасайтесь к оголенным частям провода. Используйте кабель поставляемый вместе с консолью. В случае недостаточной длины необходимо сначала полностью смонтировать кабель и только затем подключить к устройству.
- Не рекомендуется устанавливать устройство в сильно запыленных, задымленных помещениях.
- Нежелательно прямое попадание солнечных лучей.
- Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях, подверженных вибрациям (вблизи станций метро, ж.д. полотна, работающих турбин).
- В помещениях с сильными перепадами напряжения, данный блок рекомендуется подключать через блок бесперебойного питания.
- При чистке блока не забудьте отключить питание.
- Чистите устройство только сухой тряпочкой.



Компания EURO SOUND На основании потребительской гарантии гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на \_\_\_\_\_ год(а) начиная с даты покупки. В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлению оригинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно.
2. Настоящая гарантия считается недействительной, если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии.
3. Гарантия прерывается:
  - при самостоятельно произведенном ремонте или модификации прибора;
  - при эксплуатации или хранении прибора на открытом воздухе во время дождя или тумана, а так же во влажном или пыльном помещении;
  - при эксплуатации прибора при относительной влажности воздуха выше 90%, при температуре ниже 5°C или выше 40°C;
  - при допущении попадания влаги в прибор;
  - при использовании для чистки корпуса органических растворителей.
  - при наличии механических повреждений

После покупки устройства вам необходимо тщательно осмотреть упаковку и корпус устройства на предмет полученных при транспортировке повреждений. При обнаружении повреждения, немедленно свяжитесь с продавцом и транспортной компанией. Замена поврежденного оборудования производится при условии своевременного и правильного обращения.

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

EURO SOUND	MWS08A	MWS10A	MWS12A	MWS15A
Тип	Активная двух полосная система			
Частотная характеристика, КГц	60-20	55-20	50-20	45-20
Дисперсия	60 x 40			
Номинальная мощность				
Общая (RMS), Вт	100	150	200	250
ВЧ (RMS), Вт	20	50	50	50
НЧ (RMS), Вт	80	100	150	200
Комплектующие				
ВЧ секция	1x1", 35 мм Титановый драйвер	1x1", 35 мм Титановый драйвер	1x1", 35 мм Титановый драйвер	1x1", 45 мм Титановый драйвер
НЧ секция	1x8"Вуфер	1x10"Вуфер	1x12"Вуфер	1x15"Вуфер
Эквалайзер	2-полосный НЧ-ВЧ			
Дополнительно	USB/SD MP3-плеер			
Материал кабинета	Высокопрочный композитный пластик			
Разъемы				
Линейный вход	RCA	XLR/RCA	XLR/RCA	XLR/RCA
Микрофонный вход	XLR	XLR	XLR/TRS	XLR/TRS
Линейный выход	XLR	XLR	XLR/TRS	XLR/TRS
Габариты				
Высота, мм	415	500	630	690
Ширина, мм	290	355	420	465
Глубина, мм	235	270	340	405
Вес, кг	8,5	11,5	18	23,5

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- Двух полосная активная акустическая система.
- Высокоэффективная система с высоким звуковым давлением и меньшей степенью искажения.
- Высокопрочный композитный пластик.
- Удобные точки монтажных подвесов.
- Высококачественные динамические головки собственного производства.
- Высококачественный микрофонный предусилитель обеспечивающий прямое подключение динамических микрофонов.

**ВВЕДЕНИЕ:**

Поздравляем Вас с приобретением профессиональной акустической системы, качественно собранной нашей компанией. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования, это поможет вам в эксплуатации и техническом обслуживании данного продукта.

Каждая из активных акустических систем серии MWS оснащена встроенным малошумящим предварительным усилителем с микрофонными, линейными входами и линейным выходом. Усилители в акустической системе устанавливаются на алюминиевую перегородку. Перегородка имеет ребра охлаждения с отверстиями, проходя через отверстия, воздух рассеивает тепло усилителя. Также предусмотрена система защиты от постоянного тока, отключающая усилитель через 3 сек. после появления на выходе постоянной составляющей.



Панель управления громкоговорителей имеет регуляторы входного и выходного сигнала и 2-полосный эквалайзер. Микрофонные входы выполнены на разъемах XLR+TRS, а линейный вход-на разъемах XLR+RCA. Сигнал с линейного выхода может подаваться на другую активную акустическую систему, другой усилитель или записывающее устройство при помощи симметричного XLR+TRS-выхода. На задней панели колонок удобно разместились регуляторы громкости, 2-х полосного эквалайзера, универсальный вход, выполненный на разъеме XLR+1/4" TRS, выход XLR для подключения другой активной системы. Системы можно размещать на спикер-стойке за счет специального стакана диаметром 35 мм либо в качестве мониторов. Также можно подвешивать за счет трех резьбовых отверстий (M8) имеющихся в верхней и задней нижней части систем.

Качество звучания, удобное управление, плюс достаточно высокая мощность, при небольших размерах и весе, и самое главное доступная цена, ставят серию на лидирующее место среди конкурентов!

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Акустическая система 1 шт.
- Кабель сетевой 1 шт.
- Ребра пластиковые (для использования системы в качестве монитора) 2 шт.
- Инструкция на русском языке 1 шт.
- Коробка картонная, пенопласт, полиэтиленовый пакет

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. МИКРОФОННЫЙ ВХОД: на разъёме XLR/JACK симметричный и несимметричный режим
2. ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД: на разъёме RCA/несимметричный/JACK симметричный режим
3. ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД: на разъёме XLR/JACK предназначен для передачи сигнала на другие активные акустические системы.
4. ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ
5. Регулятор уровня громкости МИКРОФОННОГО входа.
6. Регулятор уровня громкости ЛИНЕЙНОГО входа.
7. Общий регулятор уровня громкости.
8. Регулятор уровня громкости верхних частот (с частотным разделением 12 кГц)
9. Регулятор уровня громкости низких частот (с частотным разделением 80 кГц)
10. Переключатель переменного тока между изменениями 115/230 вольт.
11. Выключатель питания
12. Разъём входного питания 220 v
13. Экран встроенного USB-плеера.
14. Кнопки управления USB-плеера.
15. Разъём для флеш карты.
16. Разъём SD-карты.